Betriebsanleitung für den Austausch der Ersatzbrille am Getränkehalter des VW T4

Produkt: Ersatzbrille für Getränkehalter

Modell: VW T4

Material: PETG (Ersatzbrille), TPU (Gummilippen)

Version: 1.0

Erstellungsdatum: 22.09.2024

Hersteller: Dependahl und Siering GbR (LADSPRINT) **Kontakt für Kundensupport:** info@ladsprint.de

1. Einleitung

Diese Betriebsanleitung beschreibt den fachgerechten Austausch der Ersatzbrille des Getränkehalters im VW T4. Die Ersatzbrille dient als Haltevorrichtung für Dosen und Flaschen. Das Material besteht aus PETG mit bereits verklebten TPU-Gummilippen. Der Austausch erfolgt in wenigen Schritten und wird in dieser Anleitung detailliert erklärt.

Wichtige Sicherheitshinweise



- Lesen Sie diese Anleitung vollständig durch, bevor Sie mit dem Austausch beginnen.
- Verwenden Sie geeignetes Werkzeug, um Beschädigungen am Fahrzeug zu vermeiden.
- Der Austausch sollte bei ausgeschaltetem Fahrzeug durchgeführt werden.
- Bei Unsicherheit oder Schwierigkeiten wenden Sie sich bitte an eine Fachwerkstatt.

2. Benötigtes Werkzeug

- Flacher Schlitzschraubendreher oder Plastikhebelwerkzeug (für Kunststoffteile)
- Spitzzange oder geeignete Austreibhilfe für Stifte

3. Austausch der Ersatzbrille: Schritt-für-Schritt-Anleitung

3.1 Vorbereitungen

1. Sicherheitsvorkehrungen treffen:

o Schalten Sie den Motor des Fahrzeugs aus.

2. Werkzeug bereitlegen:

o Legen Sie die oben aufgeführten Werkzeuge griffbereit.

3.2 Ausbau des Getränkehalters nach Herstellervorschrift

1. Getränkehalter entfernen:

- Beachten Sie die Herstellervorgaben von VW zum Ausbau des Getränkehalters. Entnehmen Sie die erforderlichen Informationen aus der Betriebsanleitung Ihres VW T4 oder konsultieren Sie eine Fachwerkstatt.
- Der Ausbau des Getränkehalters sollte entsprechend den Vorgaben des Fahrzeugherstellers erfolgen, um Beschädigungen an Fahrzeugteilen zu vermeiden.

2. Werkzeuge und Handhabung:

o Verwenden Sie die empfohlenen Werkzeuge laut VW-Anleitung

3.3 Demontage der alten Ersatzbrille

1. Stifte entfernen:

 An dem Getränkehalter befinden sich Haltestifte. Nutzen Sie eine Spitzzange oder ein Austreibwerkzeug, um die Stifte vorsichtig herauszudrücken.

2. Ersatzbrille entnehmen:

 Sobald die Stifte entfernt sind, können Sie die alte Ersatzbrille vorsichtig herausziehen.

3.4 Einbau der neuen Ersatzbrille

1. Neue Ersatzbrille einsetzen:

 Setzen Sie die neue Ersatzbrille in die Halterung des Getränkehalters. Achten Sie darauf, dass sie korrekt ausgerichtet ist.

2. Stifte wieder einsetzen:

 Schieben Sie die Stifte vorsichtig wieder in die vorgesehenen Löcher, um die Ersatzbrille zu fixieren.

3. Funktionstest:

 Stellen Sie sicher, dass die Ersatzbrille fest sitzt und sich problemlos in den Getränkehalter einfügt. Testen Sie die Haltefunktion mit einer Getränkedose oder Flasche.

3.5 Wiedereinbau des Getränkehalters nach Herstellervorschrift

1. Getränkehalter wieder einbauen:

 Der Wiedereinbau des Getränkehalters muss gemäß den Herstellervorgaben von VW erfolgen. Ziehen Sie die Betriebsanleitung Ihres VW T4 zu Rate oder wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt, um den Einbau korrekt und sicher durchzuführen.

2. Befestigung sicherstellen:

 Achten Sie darauf, dass alle Clips, Halterungen und Schrauben entsprechend der Herstellervorschrift wieder korrekt montiert werden, um eine sichere Befestigung des Getränkehalters zu gewährleisten.

4. Wartung und Pflege

- Reinigen Sie die Ersatzbrille bei Bedarf mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Gummilippen auf Anzeichen von Abnutzung oder Lockerheit.
- Vermeiden Sie übermäßige Hitzeeinwirkung, um das Material nicht zu schädigen.

5. Entsorgung

Das Ersatzteil besteht aus PETG und TPU, die recycelbar sind. Bitte entsorgen Sie defekte oder alte Ersatzteile gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfall.

6. Garantie und Kundensupport

Für Fragen, Probleme oder die Inanspruchnahme der Garantie wenden Sie sich bitte an unseren Kundensupport unter:

E-Mail: info@ladsprint.de

7. Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

- Diese Ersatzbrille ist nicht vom Originalhersteller, sondern ein kompatibles Ersatzteil.
- Der Einbau erfolgt auf eigene Verantwortung. Wir haften nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Montage oder Nutzung entstehen.

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben!

Dependahl und Siering GbR (LADSPRINT)

Version: 1.0

Datum: 22.09.2024