Betriebsanleitung für Schlauchadapter von Schnellkupplung für Gartenschläuche

Produkt: Schlauchadapter von Schnellkupplung für Gartenschläuche der Größe 1/2" zu

32mm oder 38mm Schlauchinnendurchmesser Material: PETG (3D-Druck-Verfahren) Maximale Wassertemperatur: 50°C

Druckbeständigkeit: Keine Verwendung unter Druck (Bar) erlaubt

Lieferumfang:

• 1x Schlauchadapter (inkl. montierte O-Ringe)

• 1x Schneckengewindeschelle (verzinkt, Klemmbereich 25-40mm)

Hersteller: Dependahl und Siering GbR **Kundensupport:** info@ladsprint.de

Version: 2.0

Gewährleistung: 24 Monate

1. Verwendungszweck

Der Schlauchadapter dient zum einfachen Befüllen und Entleeren von Pools und anderen Wasserbehältern. Er ist für den Anschluss von Gartenschläuchen mit einer Schnellkupplung (1/2") und Schläuchen mit einem Innendurchmesser von 32mm oder 38mm konzipiert.

Hinweis: Der Schlauchadapter ist nicht für den Einsatz unter Druck geeignet und darf keinen Frost ausgesetzt werden.

2. Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie den Schlauchadapter ausschließlich mit Wasser mit einer Temperatur von maximal 50°C.
- Vermeiden Sie den Einsatz bei Temperaturen unter 0°C, um Materialschäden durch Frost zu verhindern.
- Der Adapter darf nur für den freien Wasserfluss und nicht unter Druck (Bar) eingesetzt werden.
- Stellen Sie sicher, dass der O-Ring ordnungsgemäß in der Schnellkupplung sitzt, um eine einwandfreie Dichtung zu gewährleisten.
- Kinder und unbefugte Personen sollten den Adapter nicht ohne Aufsicht benutzen.

3. Montageanleitung

3.1 Vorbereitung

- 1. Überprüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit:
 - o Schlauchadapter mit montiertem O-Ring.
 - o Schneckengewindeschelle (verzinkt).
- 2. Stellen Sie sicher, dass die Schlauchenden sauber und frei von Schmutz oder Ablagerungen sind.

3.2 Montage

- 1. Schieben Sie das Ende des 32mm oder 38mm Schlauches auf den Adapter.
- 2. Positionieren Sie die Schneckengewindeschelle etwa 1-2 cm vom Ende des Schlauches entfernt.
- 3. Ziehen Sie die Schneckengewindeschelle gleichmäßig fest, bis der Schlauch sicher und dicht am Adapter sitzt.
- 4. Verbinden Sie die Schnellkupplung (1/2") des Gartenschlauches mit dem Adapter.

Wichtiger Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die Schneckengewindeschelle sicher fixiert ist, um ein Abrutschen des Schlauches zu vermeiden.

4. Betrieb

- Achten Sie darauf, dass der Schlauchadapter nicht unter Druck verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob der Adapter fest und dicht sitzt.
- Der Adapter kann zum Befüllen oder Entleeren von Pools, Teichen und anderen Behältern verwendet werden.

5. Pflege und Wartung

- Lagern Sie den Adapter an einem trockenen und frostfreien Ort.
- Reinigen Sie den Adapter regelmäßig, um Kalkablagerungen oder Schmutz zu entfernen.
- Kontrollieren Sie den Zustand des O-Rings und ersetzen Sie diesen bei sichtbaren Schäden.
- Ziehen Sie die Schneckengewindeschelle regelmäßig nach, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.

6. Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Adapter undicht	O-Ring fehlt oder beschädigt	Ersetzen Sie den O-Ring
Schlauch rutscht vom	Schneckengewindeschelle	Schneckengewindeschelle fester
Adapter ab	zu locker	anziehen
Adapter zeigt	Temperatur überschritten	Adapter austauschen,
Materialermüdung	oder Frost	Maximaltemperatur beachten

7. Entsorgung

Der Schlauchadapter besteht aus PETG und kann im Recyclingkreislauf für Kunststoffe entsorgt werden. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Kunststoffteilen.

8. Gewährleistung und Garantie

8.1. Gewährleistung

Wir gewähren auf unser Produkt eine gesetzliche Gewährleistung gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Die Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre ab dem Kaufdatum. Innerhalb dieses Zeitraums garantieren wir, dass das Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist, die seine Funktion beeinträchtigen.

Sollte während der Gewährleistungsfrist ein Mangel auftreten, der nicht durch unsachgemäßen Gebrauch, äußere Einflüsse oder normale Abnutzung verursacht wurde, verpflichten wir uns, das Produkt nach unserer Wahl entweder zu reparieren, auszutauschen oder den Kaufpreis zu erstatten.

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind:

- Schäden durch unsachgemäße Nutzung, unsachgemäße Installation oder Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung.
- Schäden durch außergewöhnliche äußere Einflüsse wie Feuer, extreme Witterungsbedingungen (z. B. Frostschäden, Überschwemmungen) oder unsachgemäße Lagerung.
- Schäden durch unsachgemäßen Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten, sofern dieser nicht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch entspricht.

8.2. Garantie auf Verschleißteile

Zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung gewähren wir eine freiwillige Garantie auf bestimmte Verschleißteile des Produkts, wie z. B. Lager, Scharniere und andere mechanische Komponenten, für einen Zeitraum von zwei Jahren ab Kaufdatum.

Bedingungen für die Garantie auf Verschleißteile:

- Die Garantie gilt nur, wenn die Verschleißteile gemäß der mitgelieferten Gebrauchsanleitung regelmäßig gewartet und gepflegt wurden.
- Die Garantie umfasst Material- und Verarbeitungsfehler, die zu einem vorzeitigen Ausfall der Verschleißteile führen.
- Im Garantiefall werden die betroffenen Verschleißteile kostenlos repariert oder ersetzt. Sollte eine Reparatur oder ein Austausch nicht möglich sein, behalten wir uns vor, eine angemessene Erstattung des Kaufpreises vorzunehmen.

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- Schäden durch unsachgemäße Wartung oder Nichtbeachtung der Wartungsanweisungen.
- Normale Abnutzung, die durch den bestimmungsgemäßen Gebrauch des Produkts entsteht und die Gebrauch des Produkts nicht beeinträchtigt
- Schäden durch äußere Einflüsse oder unsachgemäße Nutzung.

8.3. Vorgehen im Gewährleistungs- oder Garantiefall

Um einen Gewährleistungs- oder Garantiefall geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice und legen Sie folgende Unterlagen vor:

- Den Kaufbeleg (Rechnung oder Quittung).
- Eine Beschreibung des Mangels oder Defekts.

 Nachweise über die ordnungsgemäße Wartung (z. B. Wartungsprotokolle, Fotos oder andere geeignete Dokumentationen), sofern diese für Garantieansprüche auf Verschleißteile erforderlich sind

Sollte während der Gewährleistungsfrist ein Mangel auftreten, der nicht durch unsachgemäßen Gebrauch, äußere Einflüsse oder normale Abnutzung verursacht wurde, verpflichten wir uns:

- das Produkt zu reparieren,
- es auszutauschen oder
- den Kaufpreis zu erstatten.

8.4. Sonstiges

Diese Garantie auf Verschleißteile ergänzt die gesetzliche Gewährleistung und schränkt diese nicht ein. Ihre gesetzlichen Rechte als Verbraucher bleiben unberührt.

Für weitere Informationen oder Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung für den Fall einer späteren Nutzung sorgfältig auf.