

Gebrauchsanweisung für das Griff-Set passend für den Topf des Monsieur Cuisine Connect/Compact

Version: 3.0

Hersteller: Dependahl und Siering GbR (LADSPRINT)

Kontakt: hello@lads-team.de

Datum: 11.03.2026

1. Produktbeschreibung

Das Griff-Set besteht aus zwei Griffen, die speziell für den Topf des Monsieur Cuisine Connect/Compact entwickelt wurden. Diese Griffe ermöglichen einen einfachen Austausch und eine sichere Handhabung des Topfes. Die Griffe werden mittels 3D-Druck (FDM-Verfahren) aus PETG gefertigt und sind spülmaschinenfest bis ca. 60°C.

Wichtiger Hinweis:

Dieses Produkt ist kein Originalersatzteil, sondern wurde von der Firma Dependahl und Siering GbR (LADSPRINT) entwickelt und hergestellt.

2. Lieferumfang

- 2 Griffe
 - 4 Schrauben
 - 1 Montageanleitung
-

3. Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung der Griffe zu gewährleisten.

1. Die Griffe sind ausschließlich für die Verwendung am Topf des Monsieur Cuisine Connect/Compact bestimmt.
 2. **Achtung:** Die Griffe dürfen **nicht** über einer offenen Feuerquelle oder in einem Backofen verwendet werden.
 3. **Maximale Belastung beachten:** Die Griffe sind dafür ausgelegt, ein maximales Gewicht von **6 kg** zu tragen, wenn der Topf mit **beiden Griffen** angehoben wird. Eine Überlastung kann zum Bruch der Griffe und zu Verletzungen führen.
 4. Der Topf darf sich während der Montage **nicht im Gerät** befinden.
 5. Die Griffe sind spülmaschinenfest bis ca. 60°C. Eine höhere Temperatur kann das Material schädigen. Wir empfehlen, die Griffe per Hand zu waschen, um die Lebensdauer zu erhöhen.
-

4. Montageanleitung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass der Topf **nicht** im Gerät eingesetzt ist.
- Entfernen Sie zunächst die vorhandenen Schrauben an den beiden äußeren Griffpunkten des Topfes.
- Zur Montage wird ein **Kreuzschlitzschraubendreher** benötigt.

2. Griffmontage:

- Setzen Sie die neuen Griffe an den vorgesehenen Positionen an.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben (4 Stück), um die Griffe an den Griffpunkten zu befestigen.
- Ziehen Sie die Schrauben nur handfest an, um Beschädigungen des Kunststoffs zu vermeiden.

3. Stabilitätstest:

Prüfen Sie nach der Montage, ob die Griffe fest sitzen und stabil sind.

Füllen Sie den Topf erst, wenn Sie sich vergewissert haben, dass die Griffe sicher angebracht sind. Das maximale Gewicht des Topfes sollte **6 kg** nicht überschreiten, wenn der Topf an **beiden Griffen** gehalten wird.

4. Optionale Sicherung:

- Um die Befestigung der Griffe zu verstärken, können Sie die Schrauben mit einem geeigneten Klebstoff für PETG und ABS fixieren, bevor Sie sie anziehen.
- Zusätzlich kann Klebstoff zwischen der **Auflagefläche des Griffs** und dem **Topf** aufgetragen werden, um die Stabilität weiter zu erhöhen. **Es empfiehlt sich die Verwendung eines 2K-Klebstoffs auf Epoxidharzbasis** für eine besonders starke und dauerhafte Verbindung.

5. Pflegehinweise

1. Spülmaschinenfestigkeit:

Die Griffe sind bis ca. 60°C spülmaschinenfest. Höhere Temperaturen können das Material verformen oder beschädigen.

Für eine längere Lebensdauer empfehlen wir, die Griffe per Hand zu waschen.

2. Reinigung:

Reinigen Sie die Griffe nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Vermeiden Sie den Einsatz von scharfen Reinigungsmitteln oder Scheuerschwämmen, da diese das Material angreifen können.

6. Technische Daten

- **Material:** PETG (3D-gedruckt im FDM-Verfahren)
 - **Temperaturbeständigkeit:** Bis ca. 60°C spülmaschinenfest
 - **Befestigung:** 4 Schrauben (mitgeliefert)
 - **Maximale Belastung:** 6 kg (bei gleichzeitiger Nutzung beider Griffe)
 - **Anwendung:** Ersatzgriff für den Topf des Monsieur Cuisine Connect/Compact
-

7. Haftungsausschluss

Die Firma Dependahl und Siering GbR (LADSPRINT) übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Montage, übermäßige Belastung oder nicht bestimmungsgemäße Nutzung der Griffe entstehen. Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise und Montageanweisungen, um einen sicheren Gebrauch zu gewährleisten.

8. Haftungsausschluss

Wir gewähren auf unser Produkt eine gesetzliche Gewährleistung gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Die Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre ab dem Kaufdatum. Innerhalb dieses Zeitraums garantieren wir, dass das Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist, die seine Funktion beeinträchtigen.

Sollte während der Gewährleistungsfrist ein Mangel auftreten, der nicht durch unsachgemäßen Gebrauch, äußere Einflüsse oder normale Abnutzung verursacht wurde, verpflichten wir uns, das Produkt nach unserer Wahl entweder zu reparieren, auszutauschen oder den Kaufpreis zu erstatten.

Vorgehen im Gewährleistungsfall:

- Melden Sie den Mangel innerhalb von 14 Tagen nach Entdeckung an hello@lads-team.de.
- Senden Sie uns:
 - Kaufbeleg (Rechnung/Quittung),
 - Beschreibung des Mangels (mit Fotos),
 - Nachweis der Pflege (z. B. Reinigungsprotokoll).
- Nach Prüfung durch uns tragen wir die Kosten für Reparatur oder Austausch. Die Versandkosten für die Einsendung werden vom Käufer getragen, sofern der Mangel nicht von uns bestätigt wird.